Cuidado de la Mochila



Para el cuidado de la mochila, Osprey recomienda los productos de Nikwax®.
Para conocer las instrucciones completas sobre cómo limpiar tu mochila, visita

www.ospreypacks.com/ PackTech/PackCare

Tu mochila es un producto extremadamente duradero fabricado para años de uso y exigencia. Sin embargo, algunos procedimientos básicos te ayudarán a conservar la mochila en condiciones óptimas.

- Después de cada viaje, asegúrate de limpiar la mochila a fondo.
- Si está húmeda, cuélgala para que se seque.
- Afloja todas las correas.
- Lava la mochila de vez en cuando.

Cargar la Mochila

Cargar la mochila de forma correcta optimiza la comodidad mientras la transportas. Para obtener toda la información visita: www.ospreypacks.com/ PackTech/HowToPackYourPack



eavy Lig

Garantía

En Osprey, la sostenibilidad forma parte del diseño de nuestras mochilas, que han sido fabricadas para durar de por vida y que están respaldadas por una excelente garantía, no importa cuánto le exijas a tu equipo. Para conocer más detalles, visita www.ospreypacks.com.



¿Tienes alguna pregunta?
Comunícate con el Servicio
de Atención al Cliente
de Osprey. Ayuda real de
gente real. Desplázate
sobre la pestaña de servicio
de atención al cliente en
www.ospreypacks.com.
Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle
Cortez, CO 81321 EE.UU.
+1-866-284-7830
SP11.1V

Manual del Propietario de la Serie Momentum/Metron



Felicitaciones por tu compra de la mochila de la serie Momentum o Metron de Osprey. Nuestra obsesión por los detalles te recompensa con una mochila con verdaderamente todos los detalles y queremos que estés seguro de que entiendes y utilices completamente tu mochila. Este es un recorrido, desde el mismo inicio, acerca de tu mochila.

CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS

Bolsillo para Teléfono Inteligente



Cada mochila de la serie Momentum/ Metron tiene un bolsillo grande con cierre para teléfono inteligente, integrado al arnés para tener un acceso rápido y conveniente.

Transporte Acolchado para Computadoras Portátiles



El bolsillo para computadoras portátiles en las mochilas de la serie Momentum se localiza en la parte media de la mochila y no contra el panel trasero, lo que aumenta la comodidad para esos largos viajes en bicicleta.

Por debajo de la tapa de la mochila Metron encontrarás una manga acolchada para computadora portátil con una solapa superior de cierre.

Sujetador para Cascos LidLock™

Cada mochila de la serie
Momentum/Metron tiene
un sujetador de cascos
LidLock™ con un sistema de
control de carga elástico que
proporciona un transporte
rápido y seguro del casco.
Para utilizarlo: Localiza el
sujetador LidLock™ cerca de
la parte superior del panel



frontal de la mochila y sepáralo de la mochila. En posición vertical, pasa el LidLock™ a través de la ventila de la parte inferior del casco y colócalo en posición horizontal. En el panel externo derecho de la mochila encontrarás un lazo de cuerda que sirve para aumentar o disminuir la tensión. Haz lo opuesto para retirar el casco.

Bolsillo para Llaves/ Tarjetas de Acceso



Las mochilas de la serie Momentum/Metron tienen un sujetador de llaves retráctil integrado al arnés, lo que permite un fácil acceso y uso de las llaves sin tener que desmontar la mochila.

Almacenamiento U-Lock





Tanto la serie Momentum como la Metron presentan la característica conveniente de los compartimentos de almacenamiento U-Lock. La mochila Momentum tiene un bolsillo elástico en la parte frontal, mientras que la mochila Metron cuenta con un bolsillo vertical con cierre en el lateral.

Accesorio para Luz Intermitente



Se pueden encontrar pestañas accesorias reforzadas, para luces intermitentes, cerca de la base de la mochila, tanto en la serie Momentum como en la Metron.

Correas de Compresión Doble

Las correas de compresión superior e inferior en las mochilas de la serie Momentum/Metron ayudan a comprimir, asegurar y estabilizar las cargas.



Cinta Desmontable del Cinturón de Cadera



Una cinta de nailon para el cinturón de cadera que puede ser fácilmente desmontada de tu mochila Momentum/Metron. Para desmontar, A) localiza las hebillas deslizantes cosidas en cada lado de la correa de cadera y enhebra la cinta a través de cada una. Para volver a instalarla solamente invierte el proceso.

Características Compartidas de la Serie Momentum

Compartimento Principal de Panel de Carga

El compartimento principal de panel de carga de doble cierre proporciona acceso a las mangas internas, de malla, para organización y bolsillos de malla con cierre para una carga sencilla y accesible.





Arnés con Cierre que se Puede Guardar/Sistema Plegable de Correa Para Cadera




Arnés acolchado, espaciador de red y con costuras externas para una máxima comodidad, para utilizarlo: A localiza el compartimento con cierre en la parte superior del panel trasero termomoldeado de la mochila y desmonta el arnés desde el interior. B tira de las hebillas hembra, cosidas, desde sus ranuras en la parte superior de la

mochila, y conecta las hebillas macho cosidas cerca de la parte superior de cada correa del arnés y aplica la tensión necesaria. C coloca la hebilla macho fijada a la cinta de nailon de la parte inferior de cada correa del arnés a la hebilla hembra en la aleta plegable para la cadera. Aprieta para un ajuste cómodo y estable, aplicando tensión a las correas del arnés y del cinturón de cadera mientras estés usando la mochila. Para guardar invierte el proceso. En caso de que desees desmontar la cinta del cinturón de cadera, puedes hacerlo, ya que las hebillas deslizantes cosidas a cada lado de las aletas para la cadera te lo permiten.

Accesorio para Luvia Integrado Raincover


Cada mochila de la serie momentum, presenta el accesorio para lluvia integrado de gran visibilidad para proteger el contenido de tu bolsa, incluso en las condiciones más adversas. La característica del accesorio para lluvia es su material reflectivo y un parche intermitente integrado para aumentar la visibilidad. Para utilizarlo. A localiza el bolsillo de almacenamiento con cierre que está en la parte inferior del panel frontal de la mochila y retira el accesorio para lluvia. **B** Retira el sujetador de cierre y deslízalo hacia adentro y cubre la mochila por encima. C Tensiónalo reajustando el sujetador de cierre que está debajo del arnés y a través del panel trasero y aprieta el cordón de cierre que se encuentra en la base del accesorio



para lluvia. Para regresarlo al compartimento solamente invierte el proceso.

NOTA: Para evitar que se enmohezca, retira el accesorio para lluvia y déjalo secar por completo después que lo hayas utilizado en la lluvia.

Bolsillo Oblicuo con Cierre



Un bolsillo superior oblicuo con cierre, forrado con una tela con relieve en calor, que se caracteriza por un organizador interno y un sujetador para llaves. Se ubica en la parte superior

de cada mochila de la serie Momentum para mantener el equipo seguro mientras viaja.

Característica Únicas de Momentum



Telas clave

- Tela para mochilas de nailon 420D
- Nailon Shadowbox 330D

Momentum 34

La Momentum 34 es una mochila de panel de carga con características técnicas para viajes diarios, que ofrece 34 litros de capacidad de almacenamiento con soluciones prácticas para el estilo de vida de los viajes diarios en bicicleta.

 Un panel de expansión con cierre que agrega ocho litros de capacidad está integrado en la Momentum 34 para alojar cargas más grandes, según sea necesario. Localiza el cierre que está en el panel del lado derecho de la base de la mochila y ábrelo para usarlo.

Talle	Capacidad	Peso
S/M	1920 in³ / 32 L	2 lb 11 oz / 1.22 κg
M/L	2040 in ³ / 34 l	2 lb 14 oz / 1.30 κg

Momentum 26

La Momentum 26 es una mochila de panel de carga con características técnicas para viajes diarios, que ofrece 26 litros de capacidad de almacenamiento con soluciones prácticas para el estilo de vida de los viajes diarios en bicicleta.

Telas clave

- Tela para mochilas de nailon 420D
- Nailon Shadowbox 330D



Talle	Capacidad	Peso
S/M	1440 in³ / 24 L	2 lb 7 oz / 1.10 κα
M/L	1560 IN ³ / 26 L	2 lb 10 oz / 1.19 ĸ

Características Compartidas de la Serie Metron

Sistema de Cierre Doble



La mochila de la serie Metron presenta una característica única del sistema de cierre doble que consiste en una tapa superior de estilo solapa con hebilla, con un cordón inferior

para un cierre para la inclemencia del tiempo, diseñado para un acceso sencillo y para mantener el contenido a salvo y seguro.

Accesorio para Lluvia Integrado Raincover

Todas las mochilas de la serie Metron, llevan integrado en la tapa superior el accesorio para lluvia de gran visibilidad diseñado para proteger el contenido de tu bolsa, incluso en las condiciones más adversas. La característica del accesorio para lluvia es su material reflectivo y una pestaña integrada para un accesorio intermitente para aumentar la seguridad. Para operarlo, A localiza el cierre en cualquiera de los lados de la tapa superior de la mochila, ábrelo v retira el accesorio para lluvia. **B** Retira el sujetador de cierre v deslízalo hacia adentro v cubre la mochila por encima. **C** Aplica tensión para reajustar el sujetador de cierre que está debajo del arnés y a lo largo del panel trasero y aprieta el cordón de



cierre localizado en la base del accesorio para lluvia. Invierte el proceso para regresarlo al compartimento.

NOTA: Para evitar que se enmohezca, retira el accesorio para lluvia y déjalo secar por completo después que lo hayas utilizado en la lluvia.

Bolsillo del Panel Frontal



Un bolsillo grande con cierre en el panel frontal con organización interna y un sujetador de llaves se ubica debajo de la solapa de cada mochila de la serie Metron.

Bolsillo Oblicuo Superior

Un bolsillo oblicuo superior con cierre que está localizado en la solapa de cierre en las mochilas Metron proporciona almacenamiento adicional y fácil acceso a los artículos esenciales.



Característica Únicas de la Metron



Telas clave Chainlink 420D x 840D

Metron 35

La Metron 35 es una mochila, de gran capacidad, con solapa de estilo activo para los viajes diarios y que es perfecta para los viajes en metro, tren ligero, a pie o en bicicleta.

 Los bolsillos laterales verticales dobles que se localizan a cada lado del panel frontal de la Metron 35, ofrecen opciones de almacenamiento adicional y acceso rápido.

Talle	Capacidad	Peso
S/M	1920 in ³ / 32 L	3 lb 2 oz / 1.42 кg
M/L	2100 in³ / 35 L	3 lb 5 oz / 1.50 кg

Metron 25

La Metron 25 es una mochila de poca capacidad con solapa de estilo activo ideal para los viajes diarios, y que es perfecta para los viajes en metro, tren ligero, a pie o en bicicleta.

Telas clave

Chainlink 420D x 840D



Talle	Capacidad	Peso
S/M	1320 IN ³ / 22 L	2 lb 11 oz / 1. 22 κg
M/L	1500 וא ³ / 25 נ	2 lb 14 oz / 1.30 кg

AddOns™ de Osprey

Personaliza y protege
tu mochila con la línea
completa de AddOns™ de
Osprey. Para conocer toda la
gama, visita a tu vendedor
minorista local de Osprey
o nuestro sitio web:
www.ospreypacks.com.

